

## BATTERIEVERORDNUNG

Die LumiVision Leuchthalsbänder enthalten Akkumulatoren. Daher sind wir nach der Batterieverordnung (BattV) verpflichtet, unsere Kunden auf folgenden Sachverhalt hinzuweisen: Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus gesetzlich verpflichtet. Sie können die Akkus nach Gebrauch entweder an uns zurücksenden oder in unmittelbarer Nähe (z.B. im Handel oder in kommunalen Sammelstellen) unentgelt-

lich zurückgeben. Batterien und Akkus sind mit einer durchkreuzten Mülltonne sowie dem chemischen Symbol des Schadstoffes bezeichnet, nämlich „Cd“ für Cadmium, „HG“ für Quecksilber und „Pb“ für Blei.



Li-Ion Akkus:

Keinem Feuer aussetzen!

Do not dispose of in fire!

Nicht über 50°C lagern!

Do not store in temperature over 50°C!

## STÖRUNG

### MÖGLICHE URSACHEN

### ABHILFE

Keine Funktion:	Der Akku ist leer.	Akku wie oben beschrieben aufladen.
Keine Funktion:	Der Bajonettverschluss ist nicht geschlossen.	Mögliche Verschmutzung aus dem Verschluss entfernen und erneut schließen.
Bajonettverschluss lässt sich nicht schließen:	Der Verschluss ist verschmutzt.	Verschmutzung aus dem Verschluss entfernen und erneut schließen.
Halsband blinkt:	Der Ladezustand des Akkus ist niedrig	Akku wie oben beschrieben aufladen



## DAS WIEDERAUFLADBARE AKKU-LED-LEUCHTHALS BAND FÜR HUNDE



### Röming GmbH

Paulsgarten 22 · 53567 Asbach

Telefon 02683 - 948 241



## DAS AUFLADBARE ORIENTIERUNGSELEMENT FÜR HUNDE ALS LEUCHTHALS BAND

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig.

ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- ✓ Leuchthalsband LumiVision
- ✓ Ladekabel
- ✓ Gebrauchsanweisung

Die Leuchtelektronik des LumiVisions wird durch Akkus versorgt, so dass teure Batteriewechsel entfallen.

Vor der ersten Nutzung muss die Akkus vollständig geladen werden (siehe dazu den Abschnitt „Laden“).

Das LumiVision Leuchthalsband dient dem Tierbesitzer wie auch dem Hund als Orientierungselement. Bei Dunkelheit kann

der Hund durch das Leuchthalsband über eine große Distanz (bis zu 500m) lokalisiert werden. Die Leuchtkraft des Halsbandes ist so effektiv, dass auch der Hund eine zusätzliche Orientierungshilfe erhält.

**Das LumiVision ist als Spielzeug und Halsband für Hunde ungeeignet, da es z.B. durch Beißen und Zerren zerstört werden kann.**

### ANLEGEN UND EINSCHALTEN

Die beiden Bajonettverschlüsse werden ineinander gesteckt und durch drehen verriegelt. Bereits bei der Berührung von Stecker und Buchse leuchtet das Halsband, um das Anlegen bei Dunkelheit zu erleichtern

### ÖFFNEN UND AUSSCHALTEN

Der Bajonettverschluss wird durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn und auseinander ziehen der Steckerelemente gelöst. Das LumiVision schaltet hierbei aus und erlischt. In diesem Zustand wird das Leuchthalsband gelagert.

### LADEN

Zum Schutz gegen Tiefenentladung schaltet das Leuchthalsband automatisch ab. Vor Ausschalten blinken alle Leuchtdioden zur Ankündigung der baldigen Ausschaltung. Das Leuchthalsband sollte schnellstmöglich aufgeladen werden. Hierzu wird die Buchse des Ladekabels in den Stecker des LumiVision Leuchthalsbandes gesteckt und durch verdrehen des Bajonettverschlusses verriegelt. Der USB Stecker wird mit einem beim Kunden vorhandenen USB Ladegerät (Optional LumiVision Ladegerät) verbun-

den. Bei einstecken des Ladegerätes in eine Steckdose, wird die Ladediode des Leuchthalsbandes aktiviert. Leuchtet die Diode rot, wird das Halsband geladen wechselt die Farbe von Rot nach Grün ist der Ladevorgang beendet.

### REINIGUNG

Das LumiVision ist kann mit einem milden Haushaltsreiniger oder Geschirrspülmittel unter fließendem Wasser gesäubert werden. Anschließend wird das Leuchthalsband mit einem weichen Tuch abgetrocknet. Das Trocknen darf nicht durch große Hitze oder in der Mikrowelle erfolgen.

### WASSERDICHT

Das Lumi Vision ist gegen eindringendes Wasser geschützt. Im Wasser spielende bzw. schwimmende Hunde stellen kein Problem dar. Das Leuchthalsband ist wasserdicht gemäß IP68.

### WARNHINWEIS

Durch starke mechanische Beanspruchung (z.B. ruckartiges Reißen am Halsband, Beißen, Schneiden) kann das Halsband zerstört werden. In diesem Fall ist strikt darauf zu

achten, dass keine Kleinteile, insbesondere Akkus, von Kindern oder Hunden verschluckt werden, da dies zu gesundheitlichen Problemen führen kann. Sollte dies trotz aller Vorsicht geschehen, raten wir dringend einen Arzt zu kontaktieren, damit geeignete Maßnahmen ergriffen werden können.

### BETRIEBSTEMPERATUREN

Das LumiVision kann in einem Temperaturbereich von -20° C bis +45° C betrieben werden.

### LAGERUNG

Vor längerem Nichtgebrauch muss das Leuchthalsband aufgeladen an einem möglichst kühlen Ort (Keller etc.) gelagert werden.

### GARANTIE

Das LumiVision Leuchthalsband durchläuft während der Produktion mehrere Prüfstationen. Sollte dennoch ein Mangel auftreten, leistet der Hersteller in folgendem Umfang Gewähr:

- Die Dauer der Garantie beträgt 24 Monate ab dem Kaufdatum.

- Das Leuchthalsband wird entweder unentgeltlich nachgebessert oder ausgetauscht, wenn es während der Garantiezeit nachweisbar wegen eines Fertigungs- oder Materialfehlers unbrauchbar wird. Darüber hinaus gehende Ansprüche, insbesondere für Folgeschäden, sind ausgeschlossen.
- Die Garantieangaben gelten nicht für den eingebauten Akkumulator.
- Die Haftung erstreckt sich nicht auf unsachgemäßen Gebrauch, Nichtbeachtung dieser Beschreibung oder nutzungsbedingte Abnutzung.
- Wird innerhalb von 6 Monaten nach Nichtanerkennung des Haftungsfalles durch die Röming GmbH kein Widerspruch eingelegt, verjährt das Recht auf Nachbesserung oder Austausch.
- Im Gewährleistungsfall ist das Leuchthalsband zusammen mit dem Kaufbeleg und einer kurzen Mängelbeschreibung an die Händler zu senden.
- Ohne Garantienachweis erfolgt die Nachbesserung ausschließlich gegen Berechnung.